

# Internetzugang over Air einrichten

## 1 FRITZ!Box mit dem PoE Adapter der Außenantenne und dem Computer verbinden

1. Verbinden Sie den PoE Adapter der Außenantenne mit dem WAN-Port bzw. bei älteren Fritz!Box Modellen ohne separaten WAN Port mit dem LAN1.
2. Verbinden Sie einen Computer kabellos über WLAN oder über ein Netzwerkkabel mit einem freien LAN-Anschluss der FRITZ!Box.

## 2 Internetzugang einrichten

1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Internet".
2. Klicken Sie im Menü "Internet" auf "Zugangsdaten".
3. Aktivieren Sie im Abschnitt "Anschluss" die Option "Anschluss an externes Modem oder Router".
4. Wählen Sie als Internetanbieter "Weitere Internetanbieter" und darunter "Anderer Internetanbieter" aus.
5. Tragen Sie "NetCom Access" als Name für die Verbindung ein.
6. Tragen Sie die Zugangsdaten, die Sie von der NetCom Access postalisch erhalten haben, in die jeweiligen Eingabefelder ein.
7. Aktivieren Sie im Abschnitt "Betriebsart" die Option "Internetverbindung selbst aufbauen".
8. Klicken Sie auf "Verbindungseinstellungen ändern", tragen Sie in den Eingabefeldern "Downstream" und "Upstream" die Geschwindigkeitswerte Ihres Internetzugangs wie folgt ein.  
**Air 16 Tarif** Download: 16000 kbit/s Upload: 1000kbit/s,  
**Air 25 Tarif** Download: 25000 kbit/s Upload: 5000 kbit/s und  
**Air 50 Tarif** Download: 50000 kbit/s Upload: 10000 kbit/s.
9. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen".

Jetzt stellt die FRITZ!Box die Internetverbindung mit den eingetragenen Zugangsdaten her. Die Einrichtung ist abgeschlossen, wenn die Meldung "Die Prüfung der Internetverbindung war erfolgreich" angezeigt wird.